

HITACHI

日立カラーページプリンタ

BEAMSTAR-4220/2500N

ファームウェアバージョンアップ手順書

PC-PK4220/2500N



□ はじめに

本手順書は、BEAMSTAR-4220/2500N のファームウェアのバージョンアップ手順について記載しています。ファームウェアのバージョンアップを行う場合は以下の3つのステップで行います。

前提

ファームウェアのバージョンアップは、パラレルポートのついた Windows95/98/Me/NT4.0/2000 のパソコンから行うことを前提としています。

このファームウェア（バージョン 1.67）をダウンロードした後は、対応した PostScript ドライバ（バージョン 1.10 以降の PPD ファイル）をご使用下さい。

尚、この対応した PostScript ドライバ（バージョン 1.10 以降の PPD ファイル）は、「プリンタドライバ CD-ROM ソフトウェアセット C」で提供されています。または、日立の BEAMSTAR ホームページからダウンロードしてご使用下さい。

準備

ご使用のパソコンのパラレルポートにプリンタをプリンタケーブルで接続してください。BEAMSTAR-4220/2500N のファームウェアはプリンタケーブル経由でバージョンアップを行います。従って LAN 接続プリンタとしてご使用されている場合でも、プリンタケーブルをご用意の上で、パソコンのプリンタポートとプリンタのパラレルポートをプリンタケーブルで接続してください。

ステップ1. 現在のバージョン及び設定情報の確認と記録

「ファームウェアのバージョンおよび設定情報の確認」(ページ9)に従い、コンフィグページを印刷し、現在のバージョンおよび各設定項目を確認してください。

ネットワークの設定項目に関しても、ハードウェア取扱説明書の「第10章 ネットワークの設定」に従い、「第10章 3. 設定項目一覧」に示された各設定項目の設定値を、Web ブラウザから確認し記録しておいてください。

ステップ2. ファームウェアのダウンロード

プリンタファームウェアバージョンアップユーティリティを起動して、ファームウェアをプリンタへダウンロードします。

ファームウェアのダウンロードが終了し、プリンタパネルに

「SYSTEM RESTART

POWER CYCLE REQ」

が表示されるまで、プリンタの電源をオフにしないでください。

途中でオフにすると、プリンタが立ち上がりなくなりますので、十分ご注意願います。

ダウンロードの詳細な手順は、次ページ以降をご参照ください。

ステップ3. バージョンアップ後のバージョン及び設定情報の確認

「ファームウェアのバージョンおよび設定情報の確認」(ページ9)に従い、コンフィグページを印刷し、ステップ1で印刷しておいたコンフィグページと比較し、バージョンアップが正しく行われたことを確認してください。また、パネルメニュー各設定項目の設定値も同じであることを確認してください。

設定値が異なる場合は、ハードウェア取扱説明書の「第9章 4. パネルメニューの設定」に従い、パネルメニューを設定してください。

ネットワークの設定項目に関しても、ステップ1で記録した設定値と比較し同じ値であることを確認してください。


設定値が異なる場合は、ハードウェア取扱説明書の「第10章 ネットワークの設定」に従い、ネットワークメニューを設定してください。

□ ファームウェアの準備

プリンタファームウェアが入った CD-ROM を CD ドライブに挿入しファームウェアファイル「Hj5p0167.exe」をパソコンのハードディスク上にコピーするか、日立の BEAMSTAR ホームページ（<http://www.hitachi.co.jp/beamstar/>）からファームウェアをダウンロードした後、以下の手順でバージョンアップしてください。



ディスクの空き容量が 18MB 以上あることを確認してから「Hj5p0167.exe」をダブルクリックしてファイルを解凍します。（ファイルは自己解凍形式の圧縮ファイルです。ダブルクリックすることで、解凍作業を開始します。）




左のダイアログで解凍先のディレクトリを選択し、[O K] ボタン を ク リ ッ ク し ま す 。ここでは例として、C:¥TEMP を選択したものとします。



「Setup.exe」と「HI216700.img」が解凍されます。解凍が完了すると、自動的にファームウェアのバージョンアップユーティリティが起動されます。


以降、次ページの手順に従い作業をお願いします。

□ ファームウェアのバージョンアップ方法



記載の「ソフトウェア使用許諾条件」をお読みになり、本条件をご承諾くださる場合のみ [承諾する] ボタンをクリックします。

尚、ご承諾頂けない場合には [承諾しない] ボタンをクリックして本ユーティリティを終了するとともに、ファームウェアの準備で解凍した関連するファイルを削除してください。



本ユーティリティではファームウェアファイルをプリンタに転送します。以降、画面の指示に従い操作を行ってください。



本パソコンとプリンタがパラレルケーブルで接続されていることを確認します。

プリンタパネルの[MEDIA/▶]キーを押下しながらプリンタの電源を投入します。キーは押し続けてください。

Loading...

プリンタパネルの LCD に「レディ」が表示されたら [MEDIA/▶]キーをすぐにはなします。プリンタパネルに以下の文字列が表示されます。

レディ

[MEDIA/▶] キーをはなす

FLASH MENU
SOURCE



- [MEDIA/▶] キーのはなすタイミングによっては、SOURCE 表示を乗り越えて、DEST.が表示されることがあります。この場合は、 の DEST. 表示以降の操作を行ってください。

「BEAMSTAR SETUP WIZARD」の [次へ] ボタンを押します。



プリンタパネルの[MEDIA/▶]キーを押して以下の表示にします。([MEDIA/▶]で SOURCE と DEST.の切替を行います。)

FLASH MENU
DEST


プリンタパネルの[MENU/ENTER/▼]キーを押して以下の表示にします。

DEST.
= BANK 0*


プリンタパネルの[MENU/ENTER/▼]キーを押して以下の表示となればプリンタの準備は完了です。

WAITING FOR DATA
PARALLEL PORT

「BEAMSTAR SETUP WIZARD」の[次へ] ボタンをクリックします。




プリンタへファームウェアの転送を行います。[OK] ボタンをクリックします。



プリンタにデータを転送中はプリンタパネルには以下のように表示されています。

BYTES = XXXXXXXX
PARALLEL PORT



データの転送が完了しましたら、プリンタパネルの LCD が以下の SYSTEM RESTART 表示になるまでしばらくお待ちください。

ERASING FLASH
Bank 0

旧バージョンのファームウェアを消去しています。

WRITING FLASH
Bank 0

新バージョンのファームウェアを書き込んでいます。

⋮

SYSTEM RESTART
POWER CYCLE REQ

この表示になったら、プリンタの電源を OFF/ON してください。



お願い

- 上記 SYSTEM RESTART 表示になる前にプリンタ電源を OFF にすると、プリンタが立ち上がらなくなってしまいます。必ず、上記表示までお待ちください。
、 で約 5 分程かかります。

プリンタパネルの LCD が SYSTEM RESTART 表示になったら、本ユーティリティの [終了] ボタンをクリックし、プリンタ電源を OFF/ON してプリンタを立ち上げなおしてください。

データの転送が途中で中止されると、プリンタパネルの LCD が以下の表示になります。

DOWNLOAD TIMEOUT
POWER CYCLE REQ

この場合は一度プリンタの電源を OFF した後、4 ページに戻り「Setup.exe」をダブルクリックして再実行して下さい。

□ ファームウェアのバージョンおよび設定情報の確認

ダウンロードしたファームウェアのバージョンを確認します。以下の手順に従い、コンフィグページを印刷し確認してください。

「ONLINE」キーを押して、オフライン状態にします。

[MENU/ENTER/▼] キーで以下のパネル表示にします。

パネルメニュー
プリンティングメニュー

「◀」「▶」キーで以下のパネル表示にします。

パネルメニュー
テストメニュー


[MENU/ENTER/▼] キーで以下のパネル表示にします。

テストメニュー
テストページインサツ

「▶」キーを押して以下のパネル表示にします。

テストメニュー
コンフィグページインサツ

[MENU/ENTER/▼] キーを押すとコンフィグページが印刷されます。(PC-PK4220 の例で示します。)



バージョンアップ前

Total RAM Memory = 64 MB
Firmware Version = V1.39.3bV21e3 02/13/2001
Engine Version = LEA V1.9

(ここで示したバージョンは一例です。
お客様ご使用中のバージョンと必ずしも同じではありません。)

バージョンアップ後

Total RAM Memory = 64 MB
Firmware Version = V1.67bV21e3 03/07/2002
Engine Version = LEA V1.9

(PC - PK 4 2 2 0 も 2 5 0 0 N も、同じ Firmware Version
V1.67bV21e3 03/07/2002 になります。)

ファームウェアをバージョンアップした際に、パネルメニューやネットワークの設定がデフォルト値に戻る場合があります。その場合は再度設定を行ってください。

バージョンアップが確認できましたら、不要なファイルを削除します。「ファームウェアの準備」で解凍されたファイルは必要ありませんので以下のファイルを削除してください。

・ HJ5p0167.exe ・ Setup.exe ・ HI216700.img

□ エラーメッセージ

プリンタに転送するファームウェアが本ユーティリティと同一ディレクトリに存在しない場合や、ファームウェアをプリンタに転送しようとして、プリンタにアクセスできなかった場合に以下のエラーメッセージを表示します。



本エラーメッセージが表示された場合には、[OK] ボタンをクリックして本ユーティリティを一旦終了し、「ファームウェアの準備」から作業をやり直してください。



本エラーメッセージが表示された場合に [OK] ボタンをクリックするとファームウェア転送前のダイアログに戻ります。

プリンタの準備ができていない場合がありますので、「プリンタファームウェアバージョンアップ方法」の から、再度バージョンアップ作業をやり直してください。